

Anleitung:

Kleinen Glasdeckel schließen

Wenn sich das Dach aus der Lüftungs- bzw. Hebestellung nicht mehr schließen lässt ist möglicherweise ein gebrochener Mitnehmerzapfen am Antriebskabel hierfür verantwortlich (Fehlerbeschreibung unter SCHADENSBILDER). In diesem Fall muss der hintere Glasdeckel manuell geschlossen werden.

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten.

Um sicherzustellen das ein Defekt an der Mechanik vorliegt, beim Schließen des Daches beobachten (ggf. durch eine Hilfsperson), ob sich beide Glasdeckel bewegen.

Die folgende Anleitung nur dann Anwenden, wenn sich der hintere Glasdeckel entweder gar nicht oder nur auf einer Seite in Richtung Schließen bewegt.

Wichtig zu wissen:

Unter keinen Umständen versuchen, den Glasdeckel mit Gewalt (schlagen oder drücken) zu schließen. Auch niemals die Scheibe nur auf einer Seite herunterdrücken! Gefahr des Glasbruches! Das Anwenden der folgenden Hinweise geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr! Beachten Sie auch die Hinweise am Ende der Seite!

Möglichkeit 1:

1. Zunächst den vorderen Glasdeckel soweit wie möglich schließen (siehe Pfeil Bild A oben) - entweder durch mehrfaches, kurzes Antippen des Schiebedachschalters in Richtung schließen (Schalter nicht über den Druckpunkt hinaus drücken!) oder manuell mit dem Notschlüssel
2. Mit geeigneten Schraubendreher an der Bohrung des Führungskeil der hinteren Glasdeckelkulisse (Markierung) in Pfeilrichtung verschieben (Bild B).
3. **ACHTUNG:** Beim Verschieben der Führungskeile schrittweise und im Wechsel auf der linken und rechten Seite vorgehen!
4. Ist die hintere Scheibe weitestgehend geschlossen, den vorderen Glasdeckel mit dem Notschlüssel vollständig schließen (die Glas-scheibe ist seitlich bündig mit der Dachhaut).
5. Nun durch Verschieben der Führungskeile in Pfeilrichtung (Bild B) auf beiden Seiten den hinteren Glasdeckel vollständig schließen. Stellung der Mechanik siehe Bild C
6. Um nicht versehentlich das Glasdach zu öffnen, den Anschlussstecker am ANTRIEBSMOTOR entriegeln und abziehen.



Möglichkeit 2:

Schraube (gelber Pfeil—Bild C) auf der linken und rechten Seite ganz herausdrehen (Torx25) und den Glasdeckel hinten vorsichtig herunterdrücken.

Anschließend die vordere Scheibe mit dem Notschlüssel schließen und das Kabel vom Antriebsmotor entriegeln und abziehen.